

mon iPad en un clin d'œil

Centre de contrôle

L'afficher en glissant à partir du coin supérieur droit.

Actions sur les icônes

Appuyer longuement sur une icône pour *bouger*, *réorganiser les apps*, *accéder à des actions suppl.*




Bouton veille

Notifications

Depuis le haut de l'écran, glisser vers le bas pour afficher vos notifications.

Recherche d'application

Depuis le milieu de l'écran, faites glisser vers le bas pour faire apparaître la barre de recherche d'applications en haut de l'écran.



Capture d'écran

1. Appuyez simultanément et brièvement sur le boutons Home et le bouton veille.
2. Faites glisser votre Crayon en diagonale.

Dans les 2 cas :

La capture flotte quelques secondes

Appuyez sur la vignette pour l'annoter, la rogner...

Sans action, elle s'enregistre dans Photos

le Dock


Glisser-déposer des applications pour y accéder rapidement et profiter du multitâche

Wifi/Bluetooth/AirDrop

Régler AirDrop sur Tout le monde

Verrouiller la rotation

Connexion Apple TV



Accès rapide:

- mode silencieux
- minuteur
- taille de police

Bouton Home ou Accueil

Fermer / Changer d'application

Appuyez deux fois sur le bouton Accueil pour afficher toutes vos applications ouvertes.

- Faites Glisser vers le haut pour fermer une application
- L'ouvrir en appuyant dessus



Jérôme Boukaïa
Professional Learning
Specialist



SCTN-CIME

